

SPARE PARTS FOR / ERSATZTEILE FÜR  
ELECTRONIC BALLAST  
ELEKTRONISCHES VORSCHALTGERÄT  
12 / 18 EB UNIVERSAL



ARNOLD & RICHTER  
CINE TECHNIK

GMBH & CO BETRIEBS KG, TÜRKENSTRASSE, D-80799 MÜNCHEN  
TELEFON: (089) 3809-1577 FAX: (089) 3809-1245

ARRI LIGHTING  
SOLUTIONS GMBH

AGASTR. 24, D-12489 BERLIN  
TELEFON: (030) 678-233-0 FAX: (030) 678-233-99

ARRI (GB) LIMITED

2 HIGHBRIDGE, OXFORD ROAD, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1LX  
TELEPHONE: (0) 1895-457-000 FAX: (0) 1895-457-001

ARRI INC.  
NEW YORK OFFICE

617 ROUTE 303, BLAUVELT, NY 10913-1109  
TELEPHONE: (845) 353-1400 FAX: (845) 425-1250

ARRI INC.  
BURBANK OFFICE

600 NORTH VICTORY BLVD., BURBANK, CA 91502-1639  
TELEPHONE: (818) 841-7070 FAX: (818) 848-4028

ARRI CANADA LTD.

415 HORNER AVENUE, UNIT 11 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4W3  
TELEPHONE: (416) 255-3335 FAX: (416) 255-3399


ARRI ITALIA S.R.L.

VIALE EDISON, 318 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)  
TELEPHONE: (02) 2622 7175 FAX: (02) 242 1692




06 - 2005


**NOTE:** WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER **BEMERKUNG:** BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN



L4.82609.E  
Control board  
Regelkarte




L4.82566.E  
LF-base drive board  
NF-Ansteuerung




L4.82550.E  
HF-snubber board  
HF-Entlastung




L4.82569.E  
LF-snubber board  
NF-Entlastung



L4.82571.E  
Control board act. line filter  
Regelkarte akt. Netzfilter



L4.82572.E  
HF-gate drive board  
HF-Gate-Ansteuerung



L4.82559.E  
HF-capacitor board  
HF-Kondensator-Platine




L4.82573.E  
Transistormodule  
Transistormodul



L4.82532.E  
Power FET module  
Power FET Modul



L4.82533.E  
Diode module  
Diodenmodul



L4.82611.E  
Input rectifier  
Netzgleichrichter



L4.82612.E  
Mains contactor  
Schütz



L4.82513.E  
Mains switch  
Netzschalter




L4.82514.E  
Earth test switch  
Erdtaster



L4.82516.E  
Dimm pot with knob  
Dimmpotentiometer  
mit Drehknopf



L4.82577.E  
Input capacitor  
Ladeelko



L4.82578.E  
Ignitor and start resistor-set  
Zünd- und Startwiderstand-Set